

habitex®

Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 22

CC2200A

Batidora de varilla

Batedeira

Hand blender

Batteur

Sbattitore

Handmixer



CE

Descripción del aparato

- A. Cuerpo del motor
- B. Selectores de velocidad
- C. Varilla trituradora desmontable
- D. Cuchilla trituradora
- E. Vaso medidor 700 ml
- F. Base antideslizante que sirve también de tapa



Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. No está diseñado para ser usado por clientes en entornos de hostelería o de tipo residencial, casas rurales o zonas de cocina para el personal de oficinas, tiendas y otros entornos de trabajo.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y

por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario, no deben realizarlo los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Usar el aparato únicamente con la base soporte y conector eléctrico específico suministrados.
- La temperatura de la superficie del aparato puede ser elevada cuando está en funcionamiento.
- No sumergir el aparato en agua u otros líquidos. No ponerlo bajo el grifo.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.

Seguridad eléctrica

- Verifique que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y

que soporte como mínimo 10 Amperios.

- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija ni usar adaptadores de clavija.
- No utilizar el aparato si el cable eléctrico o la clavija están dañados.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede en contacto con las superficies calientes del aparato. No enrollar el cable eléctrico alrededor del aparato.
- No tocar la clavija ni el aparato con las manos mojadas.
- Desconectar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato está dañada, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar un choque eléctrico.
- No desconectar el aparato tirando directamente del cable de conexión o de la toma de corriente.
- Si la conexión de red está dañada, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Para evitar acciden-

tes, no intente desmontarlo o repararlo por si mismo.

- Este aparato no es apto para uso en exteriores.

Utilización de la batidora

Antes del primer uso, limpiar todas las partes del producto que puedan estar en contacto con alimentos.

ADVERTENCIA: Las cuchillas están afiladas y deben manejarse con cuidado. Asegúrese de que la batidora de mano se desconecta de la toma de corriente antes de montar o retirar los accesorios.

Modo de empleo

- Instalar la varilla desmontable de la batidora con la unidad de motor girando en sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustada. Para desmontar, gire en la dirección contraria.
- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Introducir la batidora en el vaso triturador y presionar uno de los botones selectores de velocidad (B). El aparato dispone de dos velocidades: (I) lenta para batir, (II) rápida para triturar.
- No usar el aparato durante más de 1

minuto seguido o realizando ciclos cortos de uso durante más de 5 minutos. En este caso respetar siempre periodos de reposo de 1 minuto entre los ciclos de trabajo.

- Para detener el aparato suelte el interruptor de velocidad.
- En ningún caso es conveniente mantener el aparato en funcionamiento durante más del tiempo necesario.

Limpieza y mantenimiento

- Desconectar el cable de alimentación cuando el aparato no esté siendo utilizado y siempre antes de limpiarlo.
- Lavar el vaso triturador y la varilla desmontable con agua tibia y jabón. No utilice nunca productos abrasivos para limpiar el aparato.
- Colocar la varilla desmontable en posición vertical para evacuar el agua que pueda quedar en su interior.
- La varilla desmontable no se puede lavar en lavavajillas ya que las piezas metálicas se deterioran.
- Limpiar la unidad motor con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- Montar la varilla sobre la unidad de

motor

- Secar el aparato antes de guardarlo.

Limpieza rápida

- Para una limpieza rápida de las cuchillas, mantener la batidora en el interior del vaso triturador lleno de agua hasta la mitad y accionar el interruptor de velocidad durante unos segundos.

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 220-240 V ~ 50 Hz



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

- 1.- Mal uso, abuso o negligencia.
- 2.- Uso profesional.
- 3.- Intento de reparación por personal no autorizado.
- 4.- Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- 5 - Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

