

habitex®

Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 33



CC3310T

Exprimidor

Espremedor

Juicer

Presse-fruits

Spremiagrumi

Fruchtpresse

CE

Conozca el aparato

1. Cono exprimidor doble
2. Jarra para zumo
3. Base de alimentación
4. Base antideslizante
5. Tapa protectora
6. Regulador de pulpa



Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. No está diseñado para ser usado por clientes en entornos de hostelería o de tipo residencial, casas rurales o zonas de cocina para el personal de oficinas, tiendas y otros entornos de trabajo.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y

por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario, no deben realizarlo los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Usar el aparato únicamente con la base soporte y conector eléctrico específico suministrados.
- La temperatura de la superficie del aparato puede ser elevada cuando está en funcionamiento.
- No sumergir el aparato en agua u otros líquidos. No ponerlo bajo el grifo.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.
- El aparato está hecho para exprimir cítricos únicamente. No lo use nunca para otros tipos de fruta.

Seguridad eléctrica

- Verifique que el voltaje indicado en la placa de características coincide con

el voltaje de red.

- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 10 Amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija ni usar adaptadores de clavija.
- No utilizar el aparato si el cable eléctrico o la clavija están dañados.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar, con el fin de evitar un peligro.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede en contacto con las superficies calientes del aparato. No enrollar el cable eléctrico alrededor del aparato.
- No tocar la clavija ni el aparato con las manos mojadas.
- Desconectar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato está dañada, desconectar inme-

diatamente el aparato de la red para evitar un choque eléctrico.

- No desconectar el aparato tirando directamente del cable de conexión o de la toma de corriente.
- Si la conexión de red está dañada, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Para evitar accidentes, no intente desmontarlo o repararlo por si mismo.
- Este aparato no es apto para uso en exteriores.

Utilización de su exprimidor

Antes de usar el exprimidor por primera vez, limpie la tapa, el cono, los tamices, el colador y la jarra con agua tibia:

1. Coloque la jarra sobre la base de alimentación, y a continuación, monte los tamices inferior y superior sobre el eje de rotación. El botón del tamiz inferior debe pasar por el orificio situado en el tamiz superior. Coloque el interruptor hacia la izquierda (ilustración 1) para reducir el tamaño de los orificios del tamiz. Y al



ilustración 1

contrario, lleve el interruptor hacia la derecha para aumentar el tamaño de los orificios del tamiz.

2. Inserte el cono en el eje de rotación del exprimidor.

Extraiga el cable de alimentación y enchúfelo a una toma de corriente.

4. Corte la fruta en dos y coloque una mitad sobre el cono. Presione la fruta ligeramente sobre el cono y el motor se pondrá en marcha automáticamente.

El jugo extraído pasará a la jarra a través del tamiz, la pulpa y la piel de la fruta quedarán en el tamiz. El motor podrá girar alternativamente en dos direcciones para extraer totalmente el zumo de la fruta.

Atención: No presione con demasiada fuerza la fruta sobre el cono exprimidor porque el motor podría bloquearse y dañarse.

Advertencia: No presione el cono con la mano y no lo toque directamente cuando esté en movimiento.

5. Una vez que ha finalizado la extracción del jugo, deje de presionar y el motor se detendrá automáticamente.

Atención: El aparato se debe utilizar

durante 15 segundos y después hay que dejarlo descansar durante otros 15 segundos. Al final de 10 ciclos consecutivos, deje enfriar el aparato durante 30 minutos antes de volverlo a utilizar.

Observación: La capacidad máxima de la jarra medidora es de 0,8 litros. No llene la jarra demasiado.

Desenchufe el aparato de la toma de corriente siempre que no lo esté utilizando.

Limpieza y mantenimiento

1. Desenchufe el cable de alimentación cuando el aparato no esté siendo utilizado o antes de limpiarlo.
2. Desmonte el tamiz, el cono, la tapa y la jarra.
3. Limpie los restos de fruta. Retire el jugo de la jarra.
4. Lave todas las piezas con agua caliente y jabón y enjuáguelos bajo el grifo. No utilice nunca productos abrasivos para limpiar el aparato.
Atención: Nunca introduzca el motor del aparato en el lavavajillas para proceder a su limpieza.
5. Limpie el eje de rotación y todas las piezas desmontadas con un paño suave y húmedo.

Atención: No sumerja el motor del aparato en agua ni en ningún otro líquido.

6. Seque bien el aparato antes de guardarlo.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 220-240 V ~ 50 Hz

Potencia: 30 W.



— Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (GEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU). Cumple con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

- 1.- Mal uso, abuso o negligencia.
- 2.- Uso profesional.
- 3.- Intento de reparación por personal no autorizado.
- 4.- Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- 5 - Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

