

habitex[®]



Cod. 1450 Y 55

Sandwichera eléctrica CC5502B

Instrucciones y garantía



Gracias por escoger uno de nuestros productos, le felicitamos por su compra, nuestros electrodomésticos están diseñados para alcanzar los más altos estándares de calidad.

Antes de utilizar éste producto por primera vez, le agradecemos lea detenidamente el presente Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente sus ilustraciones y guárdelo para posteriores consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Precauciones y recomendaciones

- Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones y pegatinas eventuales que se encuentran dentro o fuera del aparato que sirvieron como protección de transporte o promoción de venta.
- Antes de conectar su sandwichera **Habitex** compruebe que la tensión del suministro eléctrico de su hogar se corresponda con la indicada en la placa de especificaciones eléctricas del aparato (220-240V – 50 Hz).
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no la esté utilizando.
- Conecte siempre su sandwichera a un enchufe de corriente principal con toma de tierra.
- Para desconectar su sandwichera de la corriente, nunca tire del cable, hágalo tirando del enchufe con precaución.
- Nunca deje que el cable eléctrico cuelgue de la mesa ni deje que éste toque superficies calientes.
- No use el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados o muestran cualquier funcionamiento defectuoso. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para que lo examinen y lo reparen.
- No se recomienda el uso de accesorios no originales, ya que éstos pueden no ser compatibles con el equipo y causar daños tanto al usuario

como al equipo.

- Coloque su sandwichera sobre una superficie firme, seca y nivelada. Nunca coloque la unidad sobre superficies inestables o irregulares. Evite lugares expuestos directamente a la luz solar o fuentes de calor intensas, lugares polvorientos y/o húmedos o lugares expuestos a fuertes vibraciones.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no cuenten con la experiencia o conocimientos necesarios, a menos que estén supervisados o hayan recibido previamente instrucciones referentes a la utilización del aparato por una persona responsable de su seguridad. Es conveniente vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Este aparato ha sido diseñado únicamente para su uso doméstico. De ninguna manera ha sido diseñado para una utilización industrial.
- No utilice su sandwichera al aire libre.
- No introduzca nunca el aparato en agua u otro líquido, ni en el lavavajillas.
- No toque el aparato con las manos húmedas cuando esté en funcionamiento.
- No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia. No utilice el aparato conectado a un temporizador externo ni a un sistema separado de control remoto.
- No coloque el aparato debajo de una toma fija de corriente.
- No haga funcionar el aparato con el cable enrollado.
- No calentar con las placas abiertas.
- Las placas exteriores pueden alcanzar temperaturas elevadas. Procure no tocarlas con la sandwichera caliente.
- **IMPORTANTE: NO CUBRA NUNCA EL APARATO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO, PODRÍA PROVOCAR UN SOBRECALENTAMIENTO PELIGROSO.**

Descripción general

Vista superior

1. Tapa superior
2. Piloto luminoso de encendido (rojo)
3. Piloto luminoso de calentamiento. (verde)
4. Placas superiores
5. Placas inferiores
6. Base de la sandwichera
7. Cable de conexión a la red
8. Pletina de cierre



Instrucciones de uso

IMPORTANTE: Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie las placas con un paño humedecido en aceite. No raspe nunca las placas con elementos metálicos.

1. Conecte la sandwichera a la red. El piloto luminoso de encendido (2) se encenderá, indicando que la sandwichera está en funcionamiento. Cierre la sandwichera y accione la pletina de cierre (8).
2. Disponga de pan de molde y de los ingredientes para el relleno sobre una mesa seca y limpia.
3. Aplique una fina capa de mantequilla a las caras exteriores de los panes para evitar que se peguen al contacto con las placas calientes.
4. Prepare los sandwiches a su gusto.
5. Transcurridos unos minutos, el piloto luminoso de calentamiento (3) se encenderá, indicando que la sandwichera ha alcanzado la temperatura adecuada.
6. Introduzca los sándwiches, cierre la sandwichera y accione la pletina de cierre (8). Espere unos tres minutos aproximadamente para su perfecta elaboración.

El piloto de calentamiento (3) se apagará y se encenderá durante el funcionamiento para mantener constante la temperatura adecuada en las placas.

Recuerde que si algún ingrediente queda pegado a las placas no ha de utilizar elementos metálicos para desprenderlo.

Precaución: La superficie se mantiene caliente durante el funcionamiento.

Instrucciones de limpieza y almacenaje

- No utilice ningún material abrasivo o diluyente de ningún tipo para limpiar su equipo ya que éstos pueden dañar las piezas internas o externas del equipo. Limpie su equipo empleando solamente un paño suave y húmedo.
- Antes de su limpieza, verifique que la sandwichera esté desenchufada, pero no espere a que las placas se enfríen totalmente para limpiarla.
- Una vez fría la sandwichera, aplique un paño seco antes de guardarla.
- Puede guardarla tanto en posición vertical u horizontal.
- Recuerde que no debe utilizar elementos metálicos en contacto con las placas.

Especificaciones

Alimentación: 220-240 V ~ 50 Hz

Potencia: 700 W

Información de reciclaje



En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente.

Para su correcto reciclado, contacte con la autoridad local o dépositelo en el contenedor adecuado del punto limpio de su localidad.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.

ATENCIÓN: Guarde siempre el justificante de compra.

Para hacer efectivo su derecho de garantía, entregue el aparato en el punto de venta donde fue adquirido y adjunte el ticket de compra u otro tipo de comprobante con la fecha de compra. Describa con precisión el posible motivo de la reclamación y si nuestra prestación de garantía incluye su defecto, el aparato será reparado o reemplazado.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

- 1.- Mal uso o negligencia.
- 2.- Intento de reparación por personal no autorizado.
- 3.- Daños causados por accesorios y objetos externos o accidentes.

EHLIS, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS S.A.
C/. Sevilla s/n. Polígono Industrial Nord-Est
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona-España. www.ehlis.es
Habitex® es una marca registrada.
Fabricado en China