

**habitex**<sup>®</sup>

**Instrucciones y garantía**

Ref. 1450 Y 79



**CP790R**

**Secador de cabello  
Secador de cabelo  
Hairdryer  
Sèche-cheveux  
Asciugacapelli  
Haartrockner**

**CE**

## Conozca el aparato

- A. Rejilla de salida
- B. Filtro extraíble
- C. Selector de temperatura
- D. Selector de velocidad
- E. Golpe de aire frío
- F. Anilla de colgar
- G. Concentrador
- H. Difusor



## Advertencias y precauciones de seguridad

**Por favor, lea con atención estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.**

### Seguridad eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- Es recomendable como protección adicional en la instalación eléctrica que alimenta el aparato disponer de un dispositivo de corriente diferencial con una sensibilidad máxima de 30 Amperios.  
Pida consejo a un técnico instalador.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua, en inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
- No utilizar el aparato con las manos o los pies húmedos, ni con los pies descalzos.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
- Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico

### Entorno de uso o trabajo

- **ADVERTENCIA:** Mantener el aparato siempre seco.
- No emplear lacas o productos en spray con el aparato en marcha
- **ATENCIÓN:** A fin de evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato.

- Evitar que tanto la entrada como la salida de aire queden total o parcialmente tapadas por muebles, cortinajes, ropas, etc, ya que existiría riesgo de incendio.
- Evite colocar el aparato caliente sobre superficies que no sean resistentes al calor.
- Utilice este aparato exclusivamente para el trabajo para el cual ha sido diseñado.

### **Seguridad personal**

- La temperatura exterior puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento. Evite tocar las partes calientes del aparato.
- No usar el aparato con los pies mojados.

### **Utilización y cuidados**

- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.
- No usar el aparato sobre el pelo mojado, extraer previamente la humedad del cabello con una toalla.
- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.
- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial. Su uso prolongado con fines comerciales o profesionales podría sobrecargar el aparato y dañarlo. Un uso en estas condiciones anulará la garantía del aparato.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas o mentales limitadas salvo que se utilicen bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas discapacitadas.
- No exponer el aparato a temperaturas extremas.
- Mantener y guardar el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz del sol.
- Usar este aparato, sus accesorios y herramientas de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.

- No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia
- No utilizar el aparato con mascotas o animales.
- No usar el aparato para secar prendas textiles de ningún tipo.

## **Modo de empleo**

- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Orientar el aparato para dirigir el flujo de aire hacia la dirección deseada.
- Poner el aparato en marcha, accionando el uno de los botones selectores de velocidad.
- Seleccionar la velocidad deseada y la temperatura deseada.
- Mover el aparato en círculos para distribuir el aire de manera uniforme por el cabello.
- Para mejorar el resultado, el aparato debe usarse a baja potencia y velocidad suave. Debe mantenerse una distancia de 10 a 15 cm de la cabeza.

## **Golpe de aire frío**

- Esta función proporciona un flujo de aire frío para ayudar a moldear el pelo.
- Para usar la función, pulsar el botón de golpe de aire frío (E).

## **Accesorios**

### **Concentrador de aire (G)**

- Este accesorio sirve para concentrar el flujo de aire en una zona en concreto. Acoplar al aparato presionando hasta que encaje en su posición.

### **Accesorio Difusor (H)**

- Este accesorio sirve para difuminar el flujo de aire en una zona concreta. Acoplar al aparato presionando hasta que encaje en su posición.

## **Finalizado el uso del aparato**

- Parar el aparato, seleccionando la posición 0 del mando selector.
- Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- Limpiar el aparato.

## Protector térmico de seguridad

- El aparato dispone de un dispositivo térmico de seguridad contra sobrecalentamientos. Si el aparato se desconecta por sí mismo y no vuelve a conectarse, proceder a desenchufarlo de la red y esperar unos 15 minutos antes de volver a conectarlo.

## Limpieza

- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.
- Se recomienda limpiar el aparato regularmente, ya que el pelo o el polvo acumulado en el aparato, en especial en los filtros, disminuye las prestaciones del producto y incrementa el riesgo de incendio.
- Para retirar el filtro (B) presionar en la parte superior del mismo y tirar hacia afuera.

## Especificaciones técnicas

- Alimentación: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Potencia: 1800 W

## Información de reciclaje



En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) no tire este producto a la basura al final de su vida útil, deposítelo en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados en su localidad.

Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).

## Garantía

- El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
- La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.
- Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

**habitex**<sup>®</sup>

EHLIS, S.A.

Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1

28021 Madrid - España - [www.ehli.es](http://www.ehli.es)

Fabricado en China