

# habitex®

## Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 91



# CP910V1

**Plancha de cabello**

**Alisador de cabelo**

**Hair straightener**

**Fer à coiffer**

**Lisciacapelli**

**Haarglätter**





---

Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



**Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.**

## Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

## Advertencias y precauciones de seguridad

Por favor, lea con atención estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

- Compruebe que el voltaje del suministro eléctrico de su hogar se corresponde con el voltaje indicado en el aparato.

- No utilice el aparato en lugares húmedos ni cerca de líquidos (por ejemplo en el lavabo lleno de agua, en la bañera o en la ducha). No permita que entre humedad en este electrodoméstico.
- Como sistema de protección extra, se recomienda la instalación de un aparato de corriente residual (RCD) que no exceda 30 mA en el circuito eléctrico de su baño. Pida consejo a un técnico instalador.
- No utilice este aparato teniendo las manos mojadas o húmedas o estando descalzo.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas o mentales limitadas salvo que se utilicen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Evite tocar las partes calientes del aparato.
- Mientras esté caliente, evitar colocar el aparato sobre superficies que no sean resistentes al calor.
- Este aparato cuenta con una funda de silicona con aislamiento térmico para evitar quemaduras.
- No envuelva el cable de suministro

eléctrico alrededor del aparato. Compruebe regularmente que el cable se mantenga en buenas condiciones de uso y que no esté dañado. Si el cable de conexión a la red se dañara, no use el electrodoméstico y llévelo a un Servicio Técnico autorizado. Las reparaciones no cualificadas podrían provocar riesgos a los usuarios de este aparato.

- Para desconectar el aparato no tire nunca directamente del cable eléctrico, tire siempre del enchufe para desconectarlo de la toma de corriente.
- Por razones de seguridad, nunca deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Utilice este aparato exclusivamente para el trabajo para el cual ha sido diseñado.
- La plancha de pelo Habitex deberá usarse exclusivamente con el cabello seco.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar, con el fin de evitar un peligro.

## Preparación de la plancha

- Retirar la funda protectora de silicona.

- Situar el aparato sobre una superficie plana y lisa resistente al calor, enchufar a la toma de corriente eléctrica. El botón ON/OFF se ilumina en rojo.
- Encender el aparato pulsando el botón ON/OFF durante 3 segundos, se iluminará en azul. Seleccionar la temperatura: 180-210-230° haciendo pequeños toques sobre el mismo botón. La luz de temperatura parpadea en rojo y se queda fija una vez alcanza la temperatura elegida.
- Se recomienda usar un nivel de temperatura más alta para cabellos más gruesos y una temperatura más baja para cabellos más finos. Un nivel de temperatura más alto optimizará los resultados del alisado.
- Para apagar la plancha pulse el botón ON/OFF durante 3 segundos, el indicador pasará de azul a rojo. Desconectar la plancha de la toma de corriente eléctrica.
- Poner la funda protectora de silicona.

## Alisado del cabello

- Compruebe que su cabello esté seco o ligeramente húmedo antes de comenzar a usar el aparato.
- En primer lugar, peine su cabello con un peine de dientes anchos y deshaga

---

nudos existentes.

- Divida su pelo en secciones. Ponga una sección del pelo (mechones de 4-5 cm máximo) entre las placas alisadoras y ciérrelas cerca de las raíces del cabello.
- Deslice la plancha con suavidad desde las raíces hasta las puntas. Para asegurar los mejores resultados sin dañar el cabello, es aconsejable deslizar la plancha a lo largo del mechón con un movimiento continuo.
- No deje el aparato sobre el mismo punto del cabello más de 2 segundos. Las placas alisadoras cerámicas con revestimiento de turmalina aseguran un suave y fácil deslizamiento .
- Tenga cuidado, el resto de las partes que rodean las placas alisadoras estarán calientes. Por tanto, no deje que las partes calientes toquen la piel.
- Para mejorar los resultados del alisado,

seleccione una temperatura alta. Elija un nivel de temperatura bajo si prefiere un alisado más suave.

## **Después del uso**

- Después de cada uso, desconectar el aparato, desenchufarlo y dejar que se enfríe totalmente. Nunca se debe sumergir en agua.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo y después secarlo con un paño suave. No se deben utilizar soluciones de limpieza como alcohol o bencina que pueden dañar la estructura del aparato.
- No enrolle el cable alrededor del aparato. Guardarlo en un lugar fresco, seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

## **Especificaciones técnicas**

- Alimentación: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Potencia: 53 W



## Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

## Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

## Garantía

El periodo de garantía de este aparato, queda cubierto por los plazos y términos establecidos por la ley vigente de cada país. La garantía resultará efectiva a partir de la fecha de compra del aparato, justificable mediante la presentación de la factura de compra.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

- 1.- Mal uso, abuso o negligencia.
- 2.- Uso profesional.
- 3.- Intento de reparación por personal no autorizado.
- 4.- Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- 5 - Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

---

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

