

**habitex**

**Instrucciones y garantía**

Ref. 1450 Y 28



# **STYLE SC2800**

**Batidora  
Batedeira  
Batedora  
Blender  
Mixeur  
Standmixer  
Frullatore**

**CE**



---

## Descripción del aparato

A. Tapón medidor

B. Tapa

C. Jarra cristal 1,5 l.

D. Cuchilla trituradora

E. Cuerpo motor

F. Selector de velocidad



Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



**Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.**

## Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

## Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. Su uso prolongado con fines profesionales podría sobrecargar el aparato y dañarlo. Un uso en estas condiciones anulará la garantía del aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y

por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Usar el aparato únicamente con la base soporte y conector eléctrico específico suministrados.
- No sumergir el aparato en agua u otros líquidos. No ponerlo bajo el grifo.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.

## Seguridad eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.

- 
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
  - No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
  - **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua.
  - No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
  - No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
  - Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
  - No usar el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados o muestran cualquier funcionamiento defectuoso.
  - Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
  - Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
  - Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico

### **Seguridad personal**

- Utilice este aparato exclusivamente para el trabajo para el cual ha sido

diseñado.

- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, nunca sumerja completamente el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- **ADVERTENCIA:** Cuchilla cortante, extremar la precaución al manipular el aparato. Evitar el contacto con las partes móviles del aparato.
- Para evitar riesgo de accidentes, mantener las manos y utensilios fuera del vaso triturador.

### **Utilización y cuidados**

- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.
- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.
- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- No exponer el aparato a temperaturas extremas.
- Mantener y guardar el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz del sol.
- Usar este aparato, sus accesorios y herramientas de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.

- No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia

## **Modo de empleo**

- Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.
- Antes de usar el producto por primera vez, limpiar las partes en contacto con alimentos tal como se describe en el apartado limpieza.

## **Uso**

- Desenrollar completamente el cable antes de enchufar.
- Asegúrese de que el aro de fijación de las cuchillas esté bien sujeto a la jarra (girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj) antes de colocar en cuerpo motor.
- Coloque la jarra en la unidad motor y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien acoplada en posición de bloqueo al oír un clic.
- Introduzca los ingredientes en la jarra después de haberlos troceado, sin sobrepasar la marca de nivel máximo. Se recomienda añadir un poco de agua para facilitar el triturado –proporción alimento – agua es 2:3.
- Nota: No utilice nunca la batidora

con líquidos hirviendo o con el vaso vacío.

- Coloque la tapa en la jarra, asegurándose de que quede bien fijada.
- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Poner el aparato en marcha, accionando el mando selector de velocidades
- Seleccionar la velocidad deseada de las 2 que tiene el aparato.
- Si desea añadir algún ingrediente mientras está trabajando, retire el tapón medidor superior e introduzca los alimentos por la tapa abierta.
- Cuando quiera picar hielo o mucha cantidad de producto en el vaso, mantenga presionada la tapa para evitar que se abra.
- Una vez conseguida la consistencia deseada, volver a seleccionar la posición 0.
- Se recomienda trabajar girando el botón selector de velocidad a la izquierda, en franjas de 3 segundos y repetir la operación hasta obtener el resultado deseado.
- Nota: no introduzca nunca huesos, piezas grandes, carne congelada o alimentos muy duros.
- Para picar hielo, introducir inicialmente unos 6 cubitos y añadir paulatinamente por el bocal si es

---

necesario.

## **Limpieza**

- Desconectar el cable de alimentación cuando el aparato no esté siendo utilizado y siempre antes de limpiarlo.
- Limpiar el cuerpo motor del aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor ph ácido o básico como lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- Evitar la entrada de agua u otro líquido por las aberturas de ventilación del aparato para evitar daños en las partes operativas interiores.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.
- Secar el aparato antes de guardarlo.

## **Limpieza rápida**

- Para una limpieza rápida de la jarra de cristal y de las cuchillas, llenar de agua hasta la mitad y accionar el interruptor de velocidad turbo durante unos segundos.
- Las siguientes piezas son aptas para su limpieza en lavavajillas:

- Jarra cristal
- Tapa protectora jarra
- Tapón medidor

## **Especificaciones técnicas**

<b>Modelo</b>	<b>SC2800</b>
<b>Alimentación</b>	<b>220-240V ~ 50Hz</b>
<b>Potencia nominal</b>	<b>500 W</b>
<b>Capacidad jarra</b>	<b>1,5 litros</b>



## Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

## Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).

## Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
5. Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS S.A.  
C/. Sevilla, 4. Polígono Industrial Nord-Est  
08740 Sant Andreu de la Barca  
Barcelona-España. [www.ehlis.es](http://www.ehlis.es)  
Habitex<sup>®</sup> es una marca registrada.

Fabricado en China