

habitex

Instrucciones y garantía

Ref. 1475Y50



STYLE SC5002

Sandwichera eléctrica

Sanduicheira

Sandwich toaster

Grille-sandwich

Piastra panini

Sandwichtoaster



Descripción del aparato

1. Tapa superior
2. Piloto luminoso de encendido (rojo)
3. Piloto luminoso de calentamiento (verde)
4. Placas superiores
5. Placas inferiores
6. Base de la sandwichera
7. Pletina de cierre
8. Alojamiento inferior para cable



Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. No está diseñado para ser usado por clientes en entornos de hostelería o de tipo residencial, casas rurales o zonas de cocina para el personal de oficinas, tiendas y otros entornos de trabajo.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación

adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- La temperatura de la superficie del aparato puede ser elevada cuando está en funcionamiento.
- No sumergir el aparato en agua u otros líquidos. No ponerlo bajo el grifo.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.

Precauciones y recomendaciones

- Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones y pegatinas eventuales que se encuentran dentro o fuera del aparato que sirvieron como protección de transporte o promoción de venta.
- Antes de conectar su sandwichera **Habitex** compruebe que la tensión del suministro eléctrico de su hogar se corresponda con la indicada en la placa de especificaciones eléctricas del aparato (220-240V – 50 Hz).
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no la esté utilizando.

-
- Conecte siempre su sandwichera a un enchufe de corriente principal con toma de tierra.
 - Para desconectar su sandwichera de la corriente, nunca tire del cable, hágalo tirando del enchufe con precaución.
 - Nunca deje que el cable eléctrico cuelgue de la mesa ni deje que éste toque superficies calientes.
 - No use el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados o muestran cualquier funcionamiento defectuoso. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para que lo examinen y lo reparen.
 - No se recomienda el uso de accesorios no originales, ya que éstos pueden no ser compatibles con el equipo y causar daños tanto al usuario como al equipo.
 - Coloque su sandwichera sobre una superficie firme, seca y nivelada. Nunca coloque la unidad sobre superficies inestables o irregulares. Evite lugares expuestos directamente a la luz solar o fuentes de calor intensas, lugares polvorientos y/o húmedos o lugares expuestos a fuertes vibraciones.
 - No utilice su sandwichera al aire libre.
 - No introduzca nunca el aparato en agua u otro líquido, ni en el lavavajillas.
 - No toque el aparato con las manos húmedas cuando esté en funcionamiento.
 - No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia. No utilice el aparato conectado a un temporizador externo ni a un sistema separado de control remoto.
 - No coloque el aparato debajo de una toma fija de corriente.
 - No haga funcionar el aparato con el cable enrollado.
 - No calentar con las placas abiertas.
 - Las placas exteriores pueden alcanzar temperaturas elevadas. Procure no tocarlas con la sandwichera caliente.
 - **IMPORTANTE:** NO CUBRA NUNCA EL APARATO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO, PODRÍA PROVOCAR UN SOBRECALENTAMIENTO PELIGROSO.

Instrucciones de uso

IMPORTANTE: Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie las placas con un paño humedecido en aceite. No raspe nunca las placas con elementos metálicos.

1. Conecte la sandwichera a la red. El piloto luminoso de encendido (2) se encenderá, indicando que la sandwichera está en funcionamiento. Cierre la sandwichera y accione la pletina de cierre (8).
2. Disponga de pan de molde y de los ingredientes para el relleno sobre una mesa seca y limpia.
3. Aplique una fina capa de mantequilla a las caras exteriores de los panes para evitar que se peguen al contacto con las placas calientes.
4. Prepare los sandwiches a su gusto.
5. Transcurridos unos minutos, el piloto luminoso de calentamiento (3) se encenderá, indicando que la sandwichera ha alcanzado la temperatura adecuada.
6. Introduzca los sándwiches, cierre la sandwichera y accione la pletina de cierre (8). Espere unos tres minutos aproximadamente para su perfecta elaboración.

El piloto de calentamiento (3) se apagará y se encenderá durante el funcionamiento para mantener constante la temperatura adecuada en las placas.

Recuerde que si algún ingrediente queda pegado a las placas no ha de utilizar elementos metálicos para desprenderlo.

Precaución: La superficie se mantiene caliente durante el funcionamiento.

Instrucciones de limpieza y almacenaje

- Desenchufe el aparato de la red eléctrica y espere hasta que se haya enfriado antes de proceder a su limpieza parcial o total.
- No utilice ningún material abrasivo o diluyente de ningún tipo para limpiar su equipo ya que éstos pueden dañar las piezas internas o externas del equipo. Limpie su equipo empleando solamente un paño suave y húmedo.
- Antes de su limpieza, verifique que la sandwichera esté desenchufada, pero no espere a que las placas se enfríen totalmente para limpiarla.
- Una vez fría la sandwichera, aplique un paño seco antes de guardarla.
- Puede guardarla tanto en posición vertical u horizontal.
- Recuerde que no debe utilizar elementos metálicos en contacto con las placas.

Anomalías o reparaciones

- En caso de avería del aparato acuda a su distribuidor o a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontar y reparar usted mismo el aparato ya que puede existir peligro de accidente.

Especificaciones técnicas

Modelo	Style SC5002
Tensión de red	220-240V ~ 50 Hz
Potencia nominal	700 W



Información de reciclaje

Como consumidor responsable, una vez acabada la vida útil del producto debe depositarlo en un centro de recogida de residuos para su posterior tratamiento y reciclado. Nunca lo tire a la basura. De ésta manera contribuye a la mejora y cuidado del medio ambiente.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

- 1.- Mal uso, abuso o negligencia.
- 2.- Uso profesional.
- 3.- Intento de reparación por personal no autorizado.
- 4.- Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- 5 - Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

