

EMISOR RMC610
INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

- Pulse y mantenga pulsados tres botones del emisor RMC610 hasta que el LED emita cuatro destellos. Suelte dos de los pulsadores y mantenga pulsado el botón en el que se ha de duplicar el mando. Pulse el mando a duplicar y acérquelo al emisor RMC610 hasta que este emita tres destellos. Repita estos pasos para cada emisor que se desee duplicar en el RMC610.
- Alternativamente el emisor RMC610 puede unificar hasta cuatro mandos de código fijo y frecuencia fija. Cada pulsador del emisor RMC610 puede emitir un código diferente.

UTILIZACIÓN

- Pulse el botón correspondiente al canal de activación del receptor dentro del radio de acción del mando.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA

- Abra el emisor RMC610 con la ayuda de un destornillador de estrella pequeño. Retire la pila agotada y reemplácela por una pila alcalina de 12V y 23A respetando siempre las polaridades marcadas en el emisor. Deposite la pila usada en un recipiente adecuado para su reciclado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El que suscribe José Martín Tejero; Remocon Spain S.L.; C/ Mármoles nº 14; 29006 Málaga. Declara bajo su responsabilidad que el emisor RMC610 cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del parlamento Europeo y del consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre.

RADIO : EN 300220-3 V1.1.1 (09/2000)

EMC : EN 301489-3 (07/2000)

SEGURIDAD : EN 60065:1998

CE0681 !

| | |
|---------------------|---|
| FRECUENCIA | 433.92 MHZ |
| CODIGO | FIJO |
| VERSIÓN | AUTOAPRENDIZAJE 4 PULSADORES |
| ALCANCE | 100 METROS |
| ALIMENTACION | 12V |