

habitex[®]



Ref. 9016 R 12

Ventilador de suelo VTS-40

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CE

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.

Compruebe el perfecto estado del aparato al desembalarlo, ya que cualquier defecto de origen que presente está amparado por la garantía del producto.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Asegúrese que la tensión de alimentación de red coincide con los datos técnicos que figuran en la placa de características, situada en la parte trasera del aparato.
- Conecte este aparato siempre a una base eléctrica con toma de tierra.
- Utilice el aparato para uso doméstico interior y en la forma indicada en estas instrucciones.
- No utilizar el aparato cerca de duchas, bañeras, piscinas o saunas.
- No limpie el aparato mientras está funcionando y no lo sumerja en agua.
- No introduzca ningún objeto a través de las rejillas de protección.
- No manipule el aparato con las manos mojadas o descalzo.
- No tire del cable para extraer la clavija de la toma de corriente.
- Antes de conectar/desconectar el aparato, asegúrese de que el interruptor está en la posición "0".
- Sitúe el ventilador sobre una superficie sólida, plana y horizontal.
- No cuelgue el aparato en la pared o en el techo.
- No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna deficiencia en el producto (acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
- Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica cuando no lo esté utilizando o quiera proceder a su limpieza.
- No utilice nunca este aparato sin la rejilla de protección instalada o en mal estado.
- Si precisa la utilización de un prolongador eléctrico, utilice uno adecuado a la potencia del aparato.
- Ante un mal funcionamiento, detenga inmediatamente el aparato, desconéctelo de la alimentación eléctrica y consulte con el Servicio de Asistencia Técnica.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato no lo deben utilizar personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con experiencia y conocimientos inadecuados, si no están bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si dicha persona no les ha instruido adecuadamente.

Giro de la rejilla difusora

1. Selector 4 velocidades y sentido giro de rejilla.
2. Selector ON/OFF y temporizador horario.
3. Selector giro rejilla difusora.



Puesta en marcha

Una vez comprobada la tensión, conecte el aparato a la red eléctrica. Seleccione la velocidad deseada en el mando (1) situado en la parte superior del ventilador. Posteriormente coloque el mando temporizador (2) en posición ON y el aparato se pondrá en marcha inmediatamente.

Temporizador horario

Este aparato está dotado de un temporizador horario (2). Para utilizarlo, deberá fijar el tiempo deseado (30-120 min) girando el mando en sentido horario. El ventilador se apagará automáticamente transcurrido el tiempo seleccionado.

Giro de la rejilla difusora

Este aparato dispone dos opciones de funcionamiento de la rejilla difusora. La primera opción mantiene la rejilla fija para utilizar el aparato como ventilador de flujo continuo. La segunda opción es la de giro (360°) y permite una distribución del aire alrededor del ventilador proporcionando una agradable brisa al usuario.

Para accionar el giro de la rejilla, utilice el mando selector (3). La rejilla puede girar en sentido horario o antihorario. Para seleccionar el sentido de giro, accione el selector de velocidad (1) hacia la derecha o izquierda.

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica.

Este aparato no precisa de un especial mantenimiento. La hélice puede lavarse en agua templada con un poco de detergente suave. La carcasa exterior del motor, la rejilla y la base de soporte pueden limpiarse con un paño húmedo.

No sumerja el aparato en agua. No utilice disolventes ni productos abrasivos para su limpieza.

Antes de proceder al montaje, asegúrese de que todas las piezas están completamente secas.

Al finalizar la temporada, le aconsejamos limpiar el aparato y guardarlo en su caja de embalaje en un lugar seco.

Importante

Le aconsejamos que no intente desmontar más piezas de las indicadas, ya que cualquier manipulación anula la garantía automáticamente.

Características técnicas

Tensión de alimentación 230 V ~ 50 Hz.

Hélice: ø 30 cm.

Consumo de energía: 40 W.

Clase de protección: II

4 velocidades.

Difusor de caudal de aire.

Temporizador horario 2 horas.

Información de reciclaje



ATENCIÓN: Cuando desee desprenderse de este aparato, no lo deposite en la basura doméstica. Para su correcto reciclado, deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.

ATENCIÓN: Guarde siempre el justificante de compra.

Para hacer efectivo su derecho de garantía, entregue el aparato en el punto de venta donde fue adquirido y adjunte el ticket de compra u otro tipo de comprobante con la fecha de compra. Describa con precisión el posible motivo de la reclamación y si nuestra prestación de garantía incluye su defecto, el aparato será reparado o reemplazado por uno nuevo de igual o mayor valor, según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso o negligencia.
2. Intento de reparación por personal no autorizado.
3. Daños causados por accesorios y objetos externos o accidentes.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.