

Thank you for purchasing our remote control Lauson. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item.

### LEARNING THE KEYS

Please, learn the keys in which buttons you will not use in the TV functions. This product requires 2 AAA/LR03 Alkaline batteries.

- Please, hold the both RC transmitter LED closed.

1. Turn on the device to be programmed.
2. In order to enter to the learning mode, press and hold the [POWER] and [Mute] key of URC around 5 seconds until LED goes on and then release.

**Note: URC means your universal remote control / RC means original "remote control"**

3. Hold the URC receiver point with the original RC receiver point within 2-3cm. Press the key on URC which is to be copied and release, LED flash fast. Then press the key of original RC. LED flash trice and then flash slowly. It meant learning is correct.
4. Follow Step 3 to learn more keys.
5. Press and hold the [POWER] and [Mute] key of URC to save the learned keys and then LED turns off. It exit the mode of learning. If any key is not pressed during 20 seconds, the device will exit from "learning mode" automatically and LED will go off. The user can storage up to 10 keys learnable.
6. Try the programmed functions to check if it is correct. If not, copy again.
7. Press and hold the [POWER] and [OK] key of URC around 3 seconds until LED flash trice and then, all learned keys will be deleted.

**Note: For compatibility reasons with different TV models, some buttons may not have any function.**

### WARRANTY

Lauson warrants that for a period of two (2) year from original date of purchase, the product will be free from defects in materials and workmanship under normal use. In the event of a defect, please contact us to (+34) 902 012 019 or the nearest selling point. We do not cover any damage that may arise from improper use of the item of the disregard of the safety instructions.



SAMSUNG

LG



Gracias por adquirir nuestro mando a distancia Lauson. Por favor, lea y guarde estas instrucciones para evitar dañar este producto.

### CONFIGURACIÓN DE FUNCIÓN APRENDIZAJE DE LAS TECLAS

Por favor, configure las teclas en los botones que crea no utilizar. Este producto requiere baterías 2 AAA/LR03

- Por favor, mantenga cerca ambos transmisores LED del RC cerca.

1. Encienda el dispositivo TV que desea programar
2. Para entrar en el modo de configuración, presione y mantenga la tecla [POWER] y [Mute] de su URC 5 segundos hasta que el LED se encienda y luego sueltela .

**Note: URC significa mando a distancia universal / RC significa mando original / Learning significa función de aprendizaje.**

3. Mantenga el punto del receptor URC cerca del receptor RC entre 2-3cm. Presione la tecla en el URC que desea copiar y sueltela, el LED parpadeará rápidamente. Después, pulse la tecla del RC original. Entonces el LED parpadeará rápidamente y luego lentamente. Significaba que la configuración es correcta.
4. Siga el paso 3 para configurar más teclas.
5. Presione y mantenga la tecla [POWER] y [Mute] de su URC para guardar las teclas configuradas y luego el LED se apagará. Si no se pulsa ninguna tecla durante 20 segundos, el dispositivo saldrá del "modo de configuración" automáticamente y el LED se apagará. Puede configurar de hasta un total de 10 teclas.
6. Pruebe las funciones programadas para comprobar si se ha programado correctamente. Si no, vuelva a intentarlo.
7. Presione y mantenga la tecla [POWER] y [OK] del URC alrededor de 3 segundos hasta que el LED parpadee y luego, todas las teclas aprendidas serán borradas.

**Nota: Por razones de compatibilidad, es posible que algunas teclas no tengan ninguna función.**

### GARANTÍA

Lauson garantiza por un periodo de dos (2) años desde la fecha original compra, la cobertura de defectos en los componentes y fabricación. En el caso de defecto, por favor pongase en contacto al (+34) 902 012 019 o al punto de venta más cercano. La garantía no cubre ningún daño que pueda surgir del mal uso del producto



SONY

PHILIPS

PANASONIC