


ref.: 99605-99607

**extractor decorativo plano**  
 decorative flat extractor fan  
 extracteur plain décoratif  
 extrator decorativo plano  
 aspiratore piano decorativo  
 elektroventilator



standard



**100 m<sup>3</sup>/h**  
**19 W**  
**220-230 V - 50 Hz**  
**IPX4**  
 34 PA - 3,5 mm H<sub>2</sub>O  
 40,0 dB (A) 1m  
 temp. max: 40°C

**PRECAUCIÓN!** Antes de instalar, regular o limpiar el extractor es necesario desconectar la corriente eléctrica del extractor. La instalación debe ser realizada por personal cualificado respetando la normativa vigente.  
**CAUTION!** Before performing either conservation or regulation of the fan it must be disconnected from the power supply. Connection to power supply shall be performed by a qualified electrician following the current regulations.  
**ATTENTION!** Le raccordement au réseau électrique, réglage ou maintenance doit être effectué par un électricien qualifié et habilité, après avoir coupé l'alimentation.  
**IMPORTANTE!** Disinserire la corrente prima di effettuare i collegamenti elettrici o regolare i sensori dell'aspiratore. La connessione all'impianto elettrico deve essere fatta da un elettricista qualificato.  
**ACHTUNG!** Stromversorgung bei Montage, Regelung oder Wartung immer abschalten! Der Anschluss ans Stromnetz darf ausschließlich durch einen geprüften Elektriker nach den gültigen Vorschriften hergestellt werden.



1. Loosen the top screw of the fan cover.
2. Push the fan cover towards the mounting panel.
3. Connect the fan's power wires (L, N, PE) to the panel's terminals.
4. Tighten the screws on the mounting panel to secure the fan.
5. Push the fan cover back into its original position.
6. Tighten the top screw to secure the fan cover.