

## BASCULA BAÑO BB-65A 180KG. HABITEX

Báscula de baño electrónica, especialmente diseñada para indicar con precisión su aumento o pérdida de peso en un periodo de tiempo.



### Características

Equipada con un sensor de alta precisión.  
 Capacidad 180 kg.  
 División 100 g.  
 Display LCD.  
 Encendido automático: se pone en marcha al notar presión.  
 Reinicio automático.  
 Apagado automático.  
 Indicador de sobrecarga.  
 Indicador de batería baja.

### Fuente de alimentación

1 batería litio CR2032 incluida.  
 Retire la lámina plástica de aislamiento que protege la batería antes de usar. Reemplace la batería cuando aparezca el indicador de batería baja.

### Instrucciones

Paso 1. Presione el centro de la báscula con el pie.  
 Paso 2. Aparece 0.0 en el Display.  
 Paso 3. La báscula está lista para usar.  
 Este proceso de inicialización se debe repetir cada vez que la báscula se mueva o desaparezca el 0.0 del Display.  
 Paso 4. Pise suavemente la báscula. Coloque los pies de manera uniforme sobre la plataforma, sin moverse, y espere mientras la báscula calcula su peso. Este se mostrará en el Display de la siguiente manera: 80,3 kg.

### Apagado automático

La báscula se apagará automáticamente en cuanto deje de notar presión.  
 Si no se realiza una nueva medición mientras el Display muestra 0.0, la báscula se apagará transcurridos unos 6 segundos.

### Indicador de sobrecarga

Cuando la báscula supera la capacidad máxima, aparece ERR en el Display.

### Indicador de cambio de batería

Cuando sea necesario reemplazar la batería, aparece LO en la pantalla.  
 Abra la placa posterior de la báscula, retire con cuidado las baterías del compartimento, empujando la lámina de metal con las uñas o con algún instrumento afilado.  
 Las baterías se levantarán. No doble los contactos hacia atrás para evitar roturas. Deseche las baterías viejas en un lugar seguro. Deposítelas en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados en su localidad.

### Uso y mantenimiento

- Coloque la balanza sobre una superficie plana y firme para garantizar una mayor precisión.
- Intente pesarse siempre en la misma báscula y el mismo lugar. Una superficie irregular puede afectar la lectura.

- Utilice la báscula sin calzado y con ropa ligera, siempre antes de las comidas. A primera hora de la mañana es el mejor momento.
- Limpie el aparato con un paño húmedo evitando que entre agua dentro de la báscula porque podría dañar los componentes electrónicos. No utilice ningún agente químico de limpieza.
- No guarde la báscula en posición vertical cuando no esté en uso, ya que esto agotaría la batería.
- Retire las baterías si no va a utilizar la báscula por un espacio prolongado de tiempo.
- Trate su báscula con cuidado, ya que es un instrumento de precisión. No la deje caer ni salte sobre ella.

### **Información de reciclaje**

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

### **Garantía**

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.