

Cortavarillas 5146

- Cuchillas acero cromo-molibdeno, dureza HRC59±3
- Pernos excéntricos para ajustes de la mandíbula
- Mangos tubulares con empuñaduras antideslizantes



Código	∅ máx. varillas	Longitud			
5146H35	∅ 4-7 mm	350 mm		Blando/Soft HRC 15 ∅ máx 7 mm	Medio/Medium HRC 40 ∅ máx 4 mm
5146H46	∅ 5-8 mm	460 mm		Blando/Soft HRC 15 ∅ máx 8 mm	Medio/Medium HRC 40 ∅ máx 5 mm
5146H61	∅ 6-10 mm	610 mm		Blando/Soft HRC 15 ∅ máx 10 mm	Medio/Medium HRC 40 ∅ máx 6 mm
5146H76	∅ 7-13 mm	760 mm		Blando/Soft HRC 15 ∅ máx 13 mm	Medio/Medium HRC 40 ∅ máx 7 mm

Ajuste de mandíbulas

1. Aflojar una vuelta las tuercas de los pernos excéntricos (360°).
2. Alinear las mandíbulas de las cuchillas girando los pernos excéntricos. Para cerrar la mandíbula, girar los pernos hacia el interior (ver flechas).
3. Apretar las tuercas.

