



KIT LIMPIEZA CHIMENEA CUBO C. PALA Y CEPILLO

Cod. 10170 EAN 8427514044412



CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC



CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC





imexelzorro@imexelzorro.com
924 80 06 40
www.imexelzorro.com

Pol. San Isidro, C/ Cerrogordo, 1
Don Benito (Badajoz)
06400

FICHA TECNICA de producto


KIT LIMPIEZA CHIMENEA CUBO C. PALA Y CEPILLO

Cod. 10170 EAN 8427514044412

El kit de limpieza para chimenea Imex El Zorro 10170 es un conjunto práctico y resistente diseñado para facilitar la recogida de cenizas y residuos sólidos generados en chimeneas, estufas o barbacoas. El kit incluye un cubo metálico con asa, un recogedor y un cepillo, todos fabricados en materiales duraderos y de alta calidad que resisten el calor y el uso frecuente. Gracias a su diseño funcional, permite mantener el área de combustión limpia de forma rápida y eficaz, evitando acumulaciones de ceniza que puedan interferir con el buen funcionamiento del equipo o ensuciar el entorno. Ideal para uso doméstico, este kit es una herramienta básica pero imprescindible para el mantenimiento diario de sistemas de calefacción a leña o carbón.

COMPONENTES DEL KIT

- Kit limpieza chimenea Cod. 10170



DATOS DEL EMPAQUE

- Peso total: 2,88 kg
- Dimensiones del embalaje: 40x40x20 cm
- Tolerancia: Tanto las dimensiones como el peso total del producto están sujetos a un margen de +/- 3% de tolerancia con respecto a las indicaciones dadas.

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Para utilizar el kit correctamente, se recomienda esperar a que la chimenea o estufa esté completamente apagada y fría antes de iniciar la limpieza. Utiliza el cepillo para barrer cuidadosamente las cenizas hacia el recogedor, asegurándote de no levantar polvo en exceso. Una vez recogidas, deposita las cenizas en el cubo metálico, que está diseñado para soportar residuos calientes en caso de que queden brasas activas. No obstante, se aconseja verificar que los restos estén totalmente fríos para evitar riesgos. Después de cada uso, vacía y limpia el cubo para evitar acumulaciones o malos olores, y sacude bien el cepillo y el recogedor. Guardar el kit en un lugar seco y protegido prolongará su durabilidad. También se recomienda revisar el estado del cepillo periódicamente y sustituirlo si se observa un desgaste significativo en las cerdas.



imexelzorro@imexelzorro.com
924 80 06 40
www.imexelzorro.com

Pol. San Isidro, C/ Cerrogordo, 1
Don Benito (Badajoz)
06400

FICHA TECNICA de producto

KIT LIMPIEZA CHIMENEA CUBO C. PALA Y CEPILLO

Cod. 10170 EAN 8427514044412

GARANTIA

Todos nuestros productos están garantizados durante 3 años a partir de su fecha de compra, cubriendo los términos de garantía establecidos por la legislación vigente en cada país. Para cualquier reclamación, puede requerirse prueba de la fecha de compra, por lo que se recomienda conservar el recibo o la factura. Esta garantía cubre cualquier defecto imputable a los materiales o a la fabricación del producto, ya sea mediante reparación, sustitución de piezas defectuosas o entrega de un producto nuevo, según el criterio del fabricante, sin coste adicional para el cliente si la reclamación es aprobada. Sin embargo, la garantía no cubre averías ni fallos de funcionamiento ocasionados por accidentes, alteraciones del producto, uso profesional o comercial, mantenimiento incorrecto, almacenamiento inadecuado, vandalismo o negligencia en el uso diario. Asimismo, quedan excluidos los daños provocados por condiciones meteorológicas adversas como lluvia, granizo o inundaciones, así como la decoloración por exposición a productos químicos. La garantía tampoco cubre defectos en la pintura si el producto ha sido almacenado a la intemperie, ya que esta acción puede degradar prematuramente su acabado superficial. Ante cualquier reclamación, el cliente debe dirigirse al punto de venta donde adquirió el producto. IMEX EL ZORRO S.L. no se hace responsable por accidentes derivados del uso indebido del producto o del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.



ADVERTENCIAS

Se recomienda dejar enfriar completamente las cenizas antes de manipularlas o recogerlas con los accesorios del kit. En caso de duda sobre el estado de las brasas, se debe utilizar un recipiente ignífugo específico para ese fin. No se debe utilizar este kit para recoger materiales inflamables, líquidos, productos químicos, restos de plástico u otros residuos que puedan reaccionar con el calor residual o dañar los utensilios. Este conjunto ha sido diseñado exclusivamente para el manejo de cenizas y residuos secos, derivados de la combustión de leña, carbón o pellets. Durante la limpieza, es recomendable usar guantes resistentes al calor o al roce, así como mascarilla y gafas protectoras, especialmente si se manipulan restos que puedan generar polvo fino o irritante. La exposición continuada al hollín, a las partículas en suspensión o al polvo de ceniza puede ser perjudicial para la salud respiratoria y ocular, especialmente en espacios cerrados o mal ventilados. Mantén siempre el kit fuera del alcance de los niños y no permitas que personas sin experiencia o supervisión lo utilicen, especialmente si la chimenea o estufa ha sido usada recientemente. El cubo con cenizas no debe colocarse cerca de cortinas, muebles, madera o materiales combustibles. Siempre que se almacenen residuos en el cubo, incluso si parecen fríos, debe situarse en una superficie no inflamable y alejado de cualquier fuente de calor o llama abierta. Revisa regularmente el estado de los elementos del kit: si el cubo presenta signos de corrosión interna, deformaciones o grietas, o si el recogedor o el cepillo tienen mangos sueltos o cerdas muy desgastadas, se recomienda reemplazarlos de inmediato para evitar accidentes o una limpieza ineficaz. No modifiques ni uses los componentes del kit para otros fines distintos a los recomendados, ya que esto puede comprometer su integridad y seguridad.