




# glasgow

pantalla LED de techo


La serie glasgow ofrece diferentes accesorios para cubrir todas las necesidades de instalación, tanto en superficie como para techos fijos (escayola, pladur, etc...)

Los accesorios se deberán solicitar a parte.

## 1. Kit 4 clips sujeción techo escayola/pladur (techo fijo.) Clips de sujeción. Ref: 900 R 3004



## 2. Marco aluminio blanco para instalación en superficie. Ref: 900 R 3002



Montar los perfiles como se indica en las figuras 1, 2, 3 y 4.

Fijar los perfiles al techo según la figura 5, empalmar el driver a la toma de corriente, la línea color marrón, neutro color azul. Posteriormente coloque el último perfil según la figura 7.

## 3. Kit cables para colgar. Ref: 900 R 3001



**Figura 1.** Desatornillar los 4 tornillos de las esquinas de la pantalla.

**Figura 2.** Atornillar la base del soporte metálico 2 con los mismos tornillos retirados anteriormente.



Coger el cable 3 por su extremo sin cabeza y pasarlo por el interior del soporte metálico 4 hasta hacer tope con la cabeza del cable. Roscar el soporte 4 con su base 2.

Tomar las medidas en el techo y realizar los taladros para fijar el soporte metálico 6. Usar los tacos y tornillos suministrados.

Pasar el cable a través del soporte 7. Introducir el cable en el soporte de techo 6 haciendo salir por su orificio lateral. Roscar el soporte 7 en la base del soporte de techo 6.

Para ajustar los cables a la altura deseada y nivelar la pantalla LED, presionar la boquilla del soporte 7 para que libere el cable y estirar hasta ajustar.

Una vez nivelada la pantalla, cortar el cable sobrante.





### **Información de reciclaje**

■ Como consumidor responsable, una vez acabada la vida útil del producto debe depositarlo en un centro de recogida de residuos para su posterior tratamiento y reciclado. Nunca lo tire a la basura. De ésta manera contribuye a la mejora y cuidado del medio ambiente.

### **Garantía**

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.